



업소 내 족욕기(Foot Spa Basin)

세척 및 소독 지침

2006년 12월

이 지침서는 업소의 사업주와 운영자 및 근로자를 위한 족욕기 소독에 관한 지침을 명시한다.

고객을 위한 주의 - 고객 보호

1. **고객의 발과 다리의 상태를 점검한다:** 만약 아물지 않은 상처나 다른 상처가 피부에 있다면 (벌레 물린 곳, 생채기, 딱지가 앉은 상처, 또는 살갓을 무르게 하는 모든 상처를 포함), 고객에게 족욕기를 사용해서는 안 되는 이유를 설명한다.
2. **족욕기에 발을 담그고 난 이후에 발톱 관리나 제모를 끝낸다:** 고객의 피부에 상처를 입힐 수 있는 모든 행위는 족욕기에 발을 담그기 전에는 실행할 수 없다.

족욕기 소독 단계별 설명

고객의 사용이 끝날 때 마다 : (고객의 발이 족욕기에서 나온 후 발 마사지나 발톱에 매니큐어를 칠하거나 기타 서비스를 할 때, 어느 때나 할 수 있다.)

1. 족욕기 또는 대야에서 물을 모두 빼고 눈에 띄는 모든 지꺼기를 없앤다.
2. 족욕기 표면을 비누 또는 세척제로 닦은 뒤 깨끗한 물로 헹구고 그 물을 빼낸다.
3. **세척 후** 족욕기 표면을 환경청에 등록된 병원용 소독제로 제조업체의 라벨에 나와 있는 지시에 따라 소독한다*. 족욕기의 표면은 10분 또는 라벨에 명시된 시간 중 더 짧은 시간 동안 소독제가 젖은 상태로 발라져 있어야 한다.
***월폴식 족욕기, 공기분사식 족욕기, “파이프 없는” 족욕기나 기타 순환식 족욕기를 사용할 때:** 족욕기를 깨끗한 물로 채우고 적당량의 소독액을 넣은 후, 족욕기의 스위치를 켜서 소독액을 순환시켜 족욕기 표면을 씻는다.
4. 소독이 끝난 후에는 물을 빼내고 깨끗한 물로 헹군다.

매일 야간에 :

- 월폴식 족욕기, 공기분사식 족욕기, “파이프 없는” 족욕기나 기타 순환식 족욕기를 사용할 때:



1. 족욕기에서 필터 스크린과 흡입 분사기를 비롯한 모든 들어낼 수 있는 부품을 들어내고 뒤나 안쪽에 끼어 있는 모든 찌꺼기를 청소한다.
2. 이 부품들은 비누나 소독제를 솔에 묻혀서 문질러 닦는다. (세척 지침에 따라서).
3. 분리한 부품들을 깨끗한 물로 헹군 다음 족욕기에 다시 끼워 넣는다.
4. 족욕기에 깨끗한 물을 채우고 환경청에 등록된 병원용 소독제를 라벨에 있는 사용설명에 따라 첨가한다. 족욕기의 스위치를 켜고 10 분 동안 또는 라벨에 표시된 시간만큼 용액을 순환시킨다. (족욕기 통의 월폴식 작동 장치는 정해진 소독 시간만큼 완전히 가동하여야 박테리아가 숨어 있는 배관과 내부 장치들이 소독된다.)
5. 소독이 끝나면 물을 빼고 헹군 다음 공기로 말린다.

- 단순 족욕용 대야를 사용할 경우(순환 장치 없는 족욕기):

1. 대야에서 물을 빼고 눈에 띄는 모든 찌꺼기를 제거한다.
2. 깨끗한 솔에 비누 또는 소독제를 묻혀 대야를 문질러 닦는다 (세척설명서에 따라). 물로 헹군 뒤 그 물을 빼낸다.
3. 대야의 표면을 환경청에 등록된 병원용 소독제로 제조업체 사용설명서에 따라 소독한다. 대야의 표면은 10 분 또는 사용설명서에 명시된 시간만큼 소독제에 젖은 상태로 있어야 한다.
4. 대야의 물을 빼고 깨끗한 물로 헹군 후 공기로 건조한다.

소독제 라벨의 내용

EZ DISINFECTANT	
Disinfectant -- Bactericide -- Virucide -- Fungicide For Hospital, Institutional and Home Use	
Active Ingredients:	
Compound A	15.0 %
Compound B	2.5 %
Compound C	2.5 %
Inert Ingredients	80.0 %
TOTAL	100.0 %
This product has been proven effective against the following organisms:	
<i>Staphylococcus aureus</i>	
<i>Salmonella enterica</i>	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	
HIV-1	
E.P.A. Reg. No. XXXX-XX	
Hospitals, Nursing Home Facilities, other health care establishments, schools, veterinary clinics, office buildings, retail establishments, industrial facilities	

라벨에는 제품이 병원용 또는 의료용 소독제라는 표기가 분명하게 있어야 한다. 이 라벨은 또한 다음과 같은 세균들을 표기할 수 있다:

항색포도상구균
살모넬라 엔테리카 (이전에는 살모넬라 콜레라수이스로 알려졌음)
녹농균

제품의 라벨에는 환경청 등록 번호가 분명하게 표시되어야 한다.

제품의 라벨은 의료관련 사용 장소도 명시되어야 한다.

주요 추가 지침

- **업소가 소재한 주의 지침과 규정을 따른다:** 어떤 주에서는 일주일마다 월폴식 작동 장치를 표백제로 세척하고 그 표백제가 8 시간 이상 표면에 묻은 상태로 남아 있도록 요구하고 있다. 각 업소는 소재한 주의 미용업 규정을 충분히 이해하여 그 규정을 따라야 한다.
- **모든 라벨과 사용설명서를 읽는다:** 소독제에 부착된 라벨의 지시 내용을 항상 따르며 족욕기의 사용설명서를 참고한다. 족욕으로 인한 상해를 예방하기 위하여 소독제는 항상 적정량을 사용한다.
- **사용하는 장비 기기의 상태를 파악한다:** 월폴식 족욕기를 정기적으로 세척과 소독을 하지 않으면, 족욕기에 쌓인 박테리아를 제거하는 데 있어 앞에서 명시한 정비지침을 따르는 것 이상의 조치가 필요할 수 있다. 족욕기 제조 회사로부터 더욱 상세한 안내를 받도록 한다. “결핵소독제 (Tuberculocides)”라고 명시된 라벨을 부착한 소독제같은, 환경청에 등록된

강도 높은 소독제를 우선 사용할 수 있다. 일단 족욕기가 충분히 소독된 후에는, 정기적인 정비는 앞에서 설명한 세척과 병원용 소독제의 사용으로 할 수 있다.